

КОНТРОЛЛЕРЫ КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕНТРАЛЕЙ ФИРМЫ ELIWELL (поколение PRO: A-STD для стандартных и цифровых спиральных компрессоров; A-CRII для компрессоров типа CRII/3

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения										
				Аналогов.	Силов. вых.		Аналогов. вых.	Ц.вых.	Ц.вх.				Основные	
				входы	Реле	Тир-р	PWM	I/V	OK	Ц.вх.	Опции	Питание	Прочее	разъемы
				температ. (T=NTC)+ конфигур. (T=NTC, I= 0/4...20mA, V=0...10B)	Циф- ро- вые выхо- ды на 250В	Силов- ой тирис- тор на 250В	Конфиг. как PWM или "Откры- тый коллек- тор"	I = 4...20 mA V = 0...10 В	низко- вольт- ный, Откры- тый коллек -тор	без напр. " сухой кон- такт "	T=TTL; C=часы RTC; S= RS- 485 для Televis/ Modbus	12В~ или 12- 24В~ / 24В=	-ЛП - без лиц. панели; ПУ - пром. упаковка; -ОР - без от- вет. части разъема	сигнальный(число контактов) / силовой разъем или винтовые клеммы

Контроллеры серии EWCM4xxD PRO /A-CRII формата 4DIN (D для установки на DIN рейку контроллера с собственным дисплеем)

EPDT1PCR2400	EWCM 436D PRO /A-CRII			3T+2T-I-V	3x2A	2x3A	1xPWM	2xV+I	2	6	T+C+S	12-24B~	стандарт	20к./8винт.
--------------	-----------------------	--	--	-----------	------	------	-------	-------	---	---	-------	---------	----------	-------------

Контроллеры серии EWCM4xxD PRO /A-STD формата 4DIN (D для установки на DIN рейку контроллера с собственным дисплеем)

EPDT1PSTD400	EWCM 436D PRO /A-STD			3T+2T-I-V	3x2A	2x3A	1xPWM	2xV+I	2	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
--------------	----------------------	--	--	-----------	------	------	-------	-------	---	---	-------	---------	----------	-------------

EPD01PSTD400	EWCM 455D PRO /A-STD				3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	2	6	T+C+S	12-24B~	стандарт	20к./8винт.
--------------	----------------------	--	--	--	-----------	------	-----	-------	-------	---	---	-------	---------	----------	-------------

Контроллеры серии EWCM4xxP PRO /A-STD формата 32x74 (P для установки на панель контроллера с собственным дисплеем)

EPE01PSTD400	EWCM 455P PRO /A-STD			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	2	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
--------------	----------------------	--	--	-----------	------	-----	-------	-------	---	---	-------	---------	----------	-------------

Модули расширения ресурсов для контроллеров серий EWCM4xxу PRO /A-STD формата 4DIN (D для установки на DIN рейку, без собственного дисплея)

EP5500000400	EXP 455D PRO			3T+2T-I-V	3x2A	2x3A	1xPWM	2xV+I	2	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
--------------	--------------	--	--	-----------	------	------	-------	-------	---	---	-------	---------	----------	-------------

Дополнительные внешние клавиатуры (опция) - поставляются с кабелем

SKP1000000000	SKP 10			Удаленная панельная клавиатура для серии EWCM 4xD PRO с кабелем 2м
---------------	--------	--	--	--

Кабели внешних подключений

JST Кабель подключения удаленной клавиатуры (все модели - тип клавиатуры зависит от модели прибора) и/или расширительного модуля SE (для SB-SD-SE)

COLV000033200	CABL. LAN FREE/FLEX 2m double conn.			JST-3 = трехконтактный кабель подключения клавиатур (2м)
---------------	-------------------------------------	--	--	--

Кабели внешних подключений Сигнальный и аналоговых выходов, силовой кабель не используется)

COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)	
---------------	-----------------------------	--	--	--	---

COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m			JST4 4-х контактный кабель для АО3-4-5 - длина 1м
---------------	-----------------------	--	--	---

COLV000035100	CABL. RS485 FREE/FLEX 1m			JST-RS 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м
---------------	--------------------------	--	--	---

Трансформаторы питания

TF411210	TF TRANSF 230/12V 11VA PROTECT			Трансформатор на 11ВА под 230В (Все модели и с расширителем)	
----------	--------------------------------	--	--	--	--

TF411205	TF TRANSF 230/12V 6VA PROTECT TERMOFUSIBILE 13			Трансформатор на 6ВА под 230В (Любая модель)	
----------	--	--	--	--	---

TF111126	TF TRANSF 220/12V 10VA			Трансформатор на 10ВА под 220В (Все модели)
----------	------------------------	--	--	---

Карточки копирования параметров

MFK100T000000	MULTI FUNCTION KEY 100			Мультифункциональный ключ (МФК)	
---------------	------------------------	--	--	---------------------------------	---

Ратиометрические датчики давления с выходным сигналом 0...5В

TD420010	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMALE packard IP67 wit			Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)
----------	---	--	--	--


TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP67 wit			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)
----------	---	--	--	--


TD420050	EWPA 050 R 0/5V 0/50BAR Ref FEMALE packard IP67 w			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)	
----------	---	--	--	--	---

Датчики давления с выходным сигналом 4...20мА

TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)
-----------	--	--	--	--

TD220011B	EWPA 011 4/20mA -0,5/11 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M		Датчик давления -0,5...11 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внешняя резьба)	
-----------	---	--	---	---

TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)	
-----------	--	--	--	--	---

TD220050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...50 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)	
-----------	--	--	--	--	---

TP22200037B	FWDA 007 1/20mA 0.5/3 RAD 1/4 GAF FEMALE CHLOM	Результат проверки: 0.5 - 3.5mA FWDA 007 с катодом 1/20mA (Результат проверки: -)
-------------	--	---



TD320009B	EWPA 010 4/20mA -1/9 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления -1,0...9 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	2/3
TD320015B	EWPA 015F 4/20mA -1/15 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2mt			Датчик давления -1,0...15 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	
TD320030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	
TD320050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...50 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	

EPDTPCR2400A	EWCM 436D PRO /A-CRII KIT W/CABLES			3T+2T-I-V	3x2A	2x3A	1xPWM	2xV+I	2	6	T+C+S	12-24B~	стандарт	20к./8винт.
<i>EPDTPCR2400</i>	<i>EWCM 436D PRO /A-CRII</i>			<i>3T+2T-I-V</i>	<i>3x2A</i>	<i>2x3A</i>	<i>1xPWM</i>	<i>2xV+I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>T+C+S</i>	<i>12-24B~</i>	<i>стандарт</i>	<i>20к./8винт.</i>
<i>COLV0000E0100</i>	<i>CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE</i>			<i>Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)</i>										
<i>COLV000042100</i>	<i>CABL. AN. OUT 4VIE 1m</i>			<i>JST4 4-х контактный кабель для АОЗ-4-5 - длина 1м</i>										
<i>COLV000035100</i>	<i>CABL. RS485 FREE/FLEX 1m</i>			<i>JST-RS 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м</i>										

Комплект на базе контроллера EWCM 436D PRO /A-STD (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)

[illegible]

Комплект на базе контроллера EWCM 455D PRO /A-STD (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)

[illegible]

Комплект на базе контроллера EWCM 455P PRO (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)

[illegible]

Комплект на базе расширителя **EXP455D PRO** (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)

[illegible]