УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ EW4800 (ФОРМАТА 48x48) ФИРМЫ ELIWELL

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения									
				NN дат.	Типы датчиков	Тип реле	Опции	Исх. фун.	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Примечание
				кол-во дат-чи-ков	Диапазон выбора дачиков и исходный тип см. после стрелки (->) TC= типы J-K-S-R-T	Вы-ход-ные реле	Зуммер Ц=ц.вх АО=Ан. вых.(I-мА V-B)	охлаж./ нагрев/ мертв. зона /…	TTL, RS485 T=Televis M= Modbus	Цифр и дес. точка (T+-)	12В, 115В, 230В, 95-240В и проч.	упаков. (+- док.) и раз-м (+- отв. часть)	Примечание для моделей со специальными пользователь-скими кодами

Универсальные контроллеры серии EW4800 для установки на панель в отверстие 45x45 мм

EW4820: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение) с пошаговыми программами (2x8 шагов)

E481BI0XBH700	EW 4820 4/20ma 95÷240Vac			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BI0XBN400	EW 4820 4/20ma 12÷24Vac-dc Neutr			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+__	12…24=/~	индив.+	
E481BI0XBN700	EW 4820 4/20ma 95÷240Vac Neutro			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+__	95...240~	индив.+	
E481SI0XBN700	EW 4820 4/20MA 95÷240VAC SSR N			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	8A+SSR	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+__	95...240~	индив.+	
E481BP0XBH400	EW 4820 PT100 12-24Vac/dc			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	12…24=/~	индив.+	
E481BP0XBH700	EW 4820 PT100 95-240Vac			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BP0PMH700	EW 4820 PT100 95-240Vac NEW PII			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	---	нов.ПИД	TTL/M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481SP0XBH400	EW 4820 PT100 12-24Vac/dc SSR			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	8A+SSR	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	12…24=/~	индив.+	
E481SP0XBH700	EW 4820 PT100 95-240Vac SSR			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	8A+SSR	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481SP0PMH700	EW 4820 PT100 95-240Vac SSR NE			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	8A+SSR	---	нов.ПИД	TTL/M	3T+°C	95...240~	индив.+	

EW4821: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение) с дополнительными опциями и пошаговыми программами (2x8 шагов)

E481BIAXBH700	EW 4821 4/20ma 95÷240Vac			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	AO-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BIAXBN400	EW 4821 4/20ma 12÷24Vac-dc Neutr			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	AO-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+__	12…24=/~	индив.+	
E481BIAXBN700	EW 4821 4/20ma 95÷240Vac Neutro			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	AO-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+__	95...240~	индив.+	
E481BIZXBH700	EW4821 4/20ma PT100 95÷240Vac			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	AO-I/V	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BPAXBH400	EW 4821 PT100 12-24Vac/dc AO 0/2			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	AO-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	12…24=/~	индив.+	
E481BPAXBH700	EW 4821 PT100 95÷240Vac AO 0/20			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	AO-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BPAXBH701	EW4821 PT100 95÷240Vac AO			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	AO-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	см.->	логотип Eberle
E481BPZXBH700	EW 4821 PT100 95-240Vac AO VI			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	AO-I/V	охл.+нагр.	TTL/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	

EW4822: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение) с дополнительными опциями и портом RS485

E481BIISBH700	EW 4822 4/20ma 95÷240Vac AO 4/2			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	AO-I	охл.+нагр.	RS/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BIVSBH700	EW 4822 4/20ma 95÷240Vac AO 0/1			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	3+2A	AO-V	охл.+нагр.	RS/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BPISBH700	EW 4822 PT100 95-240Vac AO 0/20			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	AO-I	охл.+нагр.	RS/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BPIQMH700	EW 4822 PT100 95-240Vac AO 0/20			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	AO-I	нов.ПИД	RS/M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481BPVQMH700	EW 4822 PT100 95-240V AO 0/10V F			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	3+2A	AO-V	нов.ПИД	RS/M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481SPISBH700	EW 4822 PT100 95-240Vac SSR AO			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	8A+SSR	AO-I	охл.+нагр.	RS/T+M	3T+°C	95...240~	индив.+	
E481SPIQMH700	EW 4822 PT100 95-240Vac SSR AO			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	8A+SSR	AO-I	нов.ПИД	RS/M	3T+°C	95...240~	индив.+	

Специальные акскссуары для серии EW4800

CC0S00A00M002	COPYCARD EW4820/21/22 V1.0			Специальная Карточка копирования для приборов серии EW4800 (штырьевой разъем)
KP250106	PC INT.ADAPT.EW4820/21/22 V1.0			Переходник для стандартной Карточки копирования (подключать к Televis через него не рекомендуется)