

Описание



- Радио управление таймерами KNX: для обеспечения хорошего радио сигнала не устанавливайте антенну в подвалах и рядом с распределительными щитами. Подключение 2-х жильным проводом (макс. длина кабеля 100 м). Антенну можно подключить максимально к 10 устройствам. Полярность, короткое замыкание и обрыв цепи отображаются на устройстве, что облегчает устранение неполадок.