



LUXOR 408 S



LUXOR 409 S

Описание

Общие функции

- Для управления приводами штор, жалюзи, тентов
- Раздельное управления четырьмя приводами: Вверх/Вниз/Стоп
- Ручное управления с помощью кнопок на приборе
- Светодиодная индикация статуса каналов
- Управление обычным двух клавишным выключателем-кнопкой

- LUXOR модули соединяются двух проводной шиной
- Участие в функции «Паника» (при подключенном LUXOR 400)
- Сохраняемые промежуточное положение шторы и/или угол поворота ламелей жалюзи (для затенения, вентиляции и т.д.)
- 2 диодных модуля (арт. 9070367) в комплекте поставки

LUXOR 408 S

- 4-х канальный базовый модуль управления приводами
- Центральные команды Вверх/Вниз
- Объединение приводов в 3 группы
- Возможность расширения с помощью модуля LUXOR 409
- Управление по таймеру, метеодатчикам, с дисплея

LUXOR 409 S

- 4-х канальный модуль расширения

Выбор приборов

Наименование	Артикул
LUXOR 408 S	4080100
LUXOR 409 S	4090100

Аксессуары



Диодный модуль

→ Артикул: 9070367

Подробнее см. стр. 296

Технические характеристики

	LUXOR 408 S	LUXOR 409 S
Номинальное напряжение	230 V AC	
Частота тока	50 Hz	
Ширина	4 модуля	
Тип установки	DIN рейка	
Собственное энергопотребление	1,3 W	
Количество каналов	4	
Тип контактов	Нормально разомкнутые	
Кабель	230 V, макс. длина до входов модулей 100 м	
Кабель для COM шины	EIB/KNX тип: YCYM или Y(ST)Y ; или телекоммуникационный кабель J-Y(ST)Y макс. длина между модулями 100 м	
Ток коммутации	6 A (при 250 V AC, $\cos \varphi = 1$)	
Типы приводов	Шторы, Жалюзи и Тенты	
Рабочая температура окружающей среды	-10 °C ... +50 °C	
Степень защиты	IP 20	
Класс защиты	II в соответствии с EN 60 730-1	